

Hướng dẫn cài đặt – sử dụng các chức năng

* Trước khi thực hiện các bước của tất cả các chức năng dưới bảng hướng dẫn, bắt buộc thực hiện thao tác sau:

+ *Bước 1 : bấm phím * → phím chìa khóa → mật khẩu quản lý → phím chìa khóa : sau đó mới thực hiện các bước 2, 3, 4, ...*

| Chức năng | Bước (thao tác) | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|--|---|---|----|------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Sửa đổi mật khẩu quản lý | chọn số 8 | ấn phím chìa khóa | Nhập mật khẩu quản lý mới (lần 1, ít nhất 6 số) | ấn phím chìa khóa | Nhập mật khẩu quản lý mới (lần 2, giống lần 1) | ấn phím chìa khóa | <i>Mật khẩu quản lý sửa đổi thành công.</i> | | | |
| Thêm mật khẩu | chọn số 7 | | Số thứ tự của mật khẩu hoặc vân tay (VD 01; 22; 89... | | Nhập mật khẩu cần đăng ký (lần 1, ít nhất 6 số) | Nhập mật khẩu cần đăng ký lần 2 (giống lần 1) | ấn phím chìa khóa | | | <i>Đã cài đặt thành công</i> |
| Thêm vân tay | chọn số 6 | | Đặt đầu ngón tay vào cửa sổ vân tay | | Đặt đầu ngón tay vào cửa sổ vân tay | <i>Xác nhận thành công</i> | | | | |
| Xóa 01 vân tay bất kỳ | chọn số 4 | | Nhập số thứ tự vân tay, mật khẩu cần xóa VD 01; 22; 89 | | Nhập lại số thứ tự vân tay, mật khẩu cần xóa VD 01; 22; 89 ... | ấn phím chìa khóa | <i>Đã xóa bỏ thành công</i> | | | |
| Xóa 01 mật khẩu bất kỳ | chọn số 5 | | ... | | ... | | | | | |
| Thêm thẻ | chọn số 9 | | Đưa thẻ vào vị trí cảm ứng | | <i>Đã thêm thẻ thành công</i> | | | | | |
| Xóa thẻ bất kỳ | chọn số 3 | | Nhập số thứ tự thẻ | | <i>Đã xóa bỏ thành công</i> | | | | | |
| Xóa tất cả, vân tay, mật khẩu, thẻ cảm ứng | chọn số 1 | | chọn số 1 | | ấn phím chìa khóa | <i>Đã xóa bỏ thành công, mật khẩu quản lý không thay đổi</i> | | | | |
| Điều chỉnh âm lượng | chọn số 2 | | Số 1 giảm âm lượng Số 2 tăng âm lượng | | | | | | | |
| Chế độ im lặng | Chon số 0 | | Đã chuyển về chế độ im lặng | | | | | | | |

*** Cài đặt trạng thái mở cửa cố định :**
 - Giữ động tác mở cửa trong vòng ≥ 6 giây
 - Dùng bất kỳ chức năng nào để mở khóa sẽ huy bỏ trạng thái trên.
*** Khôi phục trạng thái ban đầu:** Ấn giữ phím trên mạch điện (phía sau tay ốp ngoài) đến khi có âm thanh “...đã xóa bỏ” việc khôi phục đã hoàn thành, mật khẩu quản lý khôi phục về “ 123456”.

Ghi chú : bộ khóa 28286 không có chức năng thêm thẻ và xóa thẻ cảm ứng.